



Wytyczne i zalecenia dotyczące montażu i użytkowania podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym.

1. Deska podłogowa powinna być montowana na wodnym systemie ogrzewania podłogowego. Możliwy jest również montaż na elektrycznym systemie ogrzewania, pod warunkiem, że system ten posiada możliwość kontrolowania i ograniczania temperatury ogrzewanej powierzchni podłogi z bardzo wysoką dokładnością.
2. Maksymalna temperatura na powierzchni elementu drewnianego przez cały okres użytkowania nie może przekraczać **26° C**, dotyczy to również miejsc pod meblami czy dywanami.
3. Instalacja podłogi powinna być przeprowadzona tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowane ekipy parkieciarskie.
4. Inwestor/Nabywca przed montażem podłogi zobowiązany jest sporządzić tzw. Protokół wygrzewania Podłogi
5. Podłoże powinno być suche, czyste (wszelkie ślady farb, gipsu itp. powinny zostać usunięte), jednolite, bez pęknięć, niekruszące się i niepyłące.
6. Podłogę drewnianą należy zawsze przykleić do posadzki, dzięki temu uzyska się lepsze przenikanie ciepła tym samym ograniczy się jego straty oraz zredukuje skurcz i pęcznienie drewna.
7. Gwarancja na ogrzewaniu podłogowym obejmuje elementy warstwowe o grubościach do 15mm i szerokościach do 180mm włącznie.
8. Podczas montażu deski podłogowej i w trakcie jej użytkowania należy bezwzględnie utrzymywać właściwe warunki klimatyczne pomieszczenia a w szczególności zadbać o wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu. Po wpływie zmian wilgotności drewno zmienia swoje wymiary, deformuje się, pęka i zniekształca. Odpowiednie warunki dla podłóg drewnianych występują przy **temperaturze powietrza 18-24 °C i wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%**. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem. Mniejsza wilgotność może powodować kurczenie się drewna i powstawanie szczelin między klepkami, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych. Z uwagi na bardzo niską wilgotność podłogi tuż przy powierzchni normalnym jest, iż mogą pojawiać się szczeliny pomiędzy elementami co nie stanowi wady produktu.
9. Na drewnianych posadzkach ogrzewanych nie należy rozkładać dywanów i wykładzin pod którymi tworzą się strefy ciepła bez wymiany powietrza. Mogą przez to powstawać w tych miejscach wyraźne i duże szczeliny.
10. W okresie zimowym - grzewczym wymagane jest stosowanie profesjonalnych nawilżaczy powietrza w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.
11. Niezastosowanie się do ww. wytycznych spowoduje odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.

www.podlogimisko.pl